

Drtiče čelistové Retsch

> Drtič čelistový Retsch BB 50, Popis: Včetně drticích čelistí a třecích desek z karbidu wolframu

PDF

Drtič čelistový Retsch BB 50, Popis: Včetně drticích čelistí a třecích desek z karbidu wolframu

Výrobci a značky > Retsch

Bezpečný a snadno ovladatelný

Čelistový drtič BB 50 je ideálním pomocníkem pro zpracování středně tvrdých, tvrdých, křehkých a tuhých vzorků. Se svými kompaktními rozměry se vejde na každý laboratorní stůl a nabízí bezpečnou a pohodlnou manipulaci. Drtí jemně a beze ztrát malá množství vzorků o velikosti až do 40 mm. Možnost nastavení nulového bodu zajišťuje reprodukovatelné výsledky a kompenzuje případné opotřebení drticích čelistí.



Základní charakteristika čelistového drtiče BB 50:

- přehledný ovládací panel, zobrazení rychlosti otáček a šířky štěrbiny na displeji
- nastavitelná rychlost otáček v rozsahu 550 až 950 ot/min, možnost změny směru otáček
- objem vzorku: až 3000 ml
- vstupní velikost vzorku: až 40 mm
- konečná jemnost: $\leq 0,5$ mm
- různé materiálové provedení drticích čelistí a třecích desek
- jednoduché nastavení nulového bodu/šířky štěrbiny pomocí otočného kolečka a displeje (kompenzace opotřebení, reprodukovatelné výsledky), paměť nastavení šířky štěrbiny
- snadné čištění (násypku lze snadno odklopit, rameno drtiče lze vyjmout bez použití nářadí)
- vizuální upozornění na opotřebení drticích čelistí (ikona na displeji)
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): drticí čelisti a třecí desky z manganové a nerezové oceli pro zpracování tvrdých materiálů, z karbidu wolframu pro zpracování keramiky, z oxidu zirkoničitého a oceli 1.1750 pro mletí bez kontaminace těžkými kovy; držadla pro snadné přenášení, víko pro sběrnou nádobu pro snížení rizika křížové kontaminace vzorků, náhradní klínový řemen
- typické vzorky: stavební materiály, cementářský slínek, ruda, žula, křemen, keramika, uhlí, wolframové slitiny apod.
- **informace k dodávce:** součástí dodávky drtiče jsou drticí čelisti i třecí desky; víko sběrné nádoby a držadla pro snadné přenášení jsou volitelným příslušenstvím a objednávají se samostatně

i Princip funkce: Vstupní materiál prochází násypkou a vstupuje do drticí komory. K drcení materiálu dochází v klínovitém prostoru mezi pevným drticím ramenem a pohybujícím se ramenem. Vzorek materiálu pak působením gravitace padá přes štěrbinu do sběrné nádoby.

Jaw Crusher BB 50 - Introd...



Technické údaje čelistového drtiče BB 50

Aplikace		předemletí a rozmělnění
Vstupní materiál		středně tvrdý, tvrdý, křehký, houževnatý (stupeň tvrdosti 3< dle Mohse)
Princip redukce velikosti zrna		tlak
Velikost vstupní dávky		3000 ml
Vstupní velikost materiálu		≤40 mm
Konečná jemnost		≤0,5 mm
Objem mlecí nádoby		3000 ml
Drtilí čelisti	Materiál:	manganová ocel, nerezová ocel, karbid wolframu, oxid zirkoničitý, ocel 1.0344
Třecí desky	Materiál:	manganová ocel, nerezová ocel, karbid wolframu, oxid zirkoničitý, ocel 1.1750
Rozsah otáček		550 – 950 ot/min (krok 50 ot/min)
Nastavení šířky štěrbin		0 – 11 mm (krok 0,1 mm), kontrola nastavení na displeji
Rozměry (š x h x v)		421 x 607 x 463 mm (výška se zavřenou násypkou)
Hmotnost		cca 79 kg
Pohon		třířázový motor s frekvenčním měničem
Příkon		1,15 kW
Napájení		200 – 240 V, 50/60 Hz
Krytí		IP20

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
398 200 620 003	BB 50	Včetně drticích čelistí a třecích desek z karbidu wolframu	4-6 týdnů	664 650 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní drticí čelisti

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / pár
------------	-------	------------	------------

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní třecí desky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / pár
------------	-------	------------	------------

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Držadla pro snadné přenášení

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / pár
------------	-------	------------	------------

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víko pro sběrnou nádobu a náhradní klínový řemen

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
------------	-------	------------	-----------

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

- ▶ Drtič čelistový BB 51
- ▶ Drtič čelistový BB 51, nastavení nulového bodu
- ▶ Drtič čelistový BB 51, vyjmutí a vložení drticího ramene
- ▶ Drtič čelistový BB 51, princip funkce